



Źródło światła do sprawdzania pieniędzy!

TL Mini Blacklight Blue

Ta miniaturowa świetlówka (średnica bańki to zaledwie 16 mm) jest zbudowana z ciemnoniebieskiego szkła, które przepuszcza promieniowanie UVA i niemal w całości blokuje światło widzialne. W efekcie doskonale nadaje się do szybkiego wykrywania materiałów odbijających promieniowanie UV. Najczęściej wykorzystuje się ją w takich dziedzinach, jak kryminologia, filatelistyka czy medycyna. Ułatwia bowiem wykonywanie czynności związanych z analizowaniem, testowaniem lub kontrolą. Jest też stosowna w branży rozrywkowej (kluby, teatry) do uzyskiwania tzw. efektów specjalnych.

Korzyści

- Szybkie wykrywanie materiałów odbijających promieniowanie UV
- Tworzenie systemów oświetlenia o specyficznym nastroju

Cechy

- Prosta bańka zewnętrzna

Zastosowanie

- Wykrywanie i analiza, przemysł tekstylny i chemiczny
- Zastosowanie w bankowości i kryminologii
- Efekty specjalne w klubach, dyskotekach i teatrach oraz oświetlenie znaków

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

TL Mini Blacklight Blue

Wersje



Informacje ogólne

Trzonek G5

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy 108

Oznaczenie koloru czarne światło
niebieskie

Mechanika i korpus

Kształt bańki T5

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Napięcie (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
95101427	TL 4W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	29 V	4,5 W
95098727	TL 6W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Napięcie (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
95104527	TL 8W BLB 1FM/ 10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	8000 h
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	8000 h

Order Code	Full Product Name	Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	10000 h

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 h (znamionowo)	LLMF 6000 h (znamionowo)
95101427	TL 4W BLB 1FM/ 10X25CC	25 %	35 %
95098727	TL 6W BLB 1FM/ 10X25CC	20 %	30 %

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 h (znamionowo)	LLMF 6000 h (znamionowo)
95104527	TL 8W BLB 1FM/ 10X25CC	20 %	30 %

TL Mini Blacklight Blue

