



# Maxos accessories

## 9MX056 EC7

złączka elektryczna 7-żyłowa

The swivel device is a versatile mechanical connecting device for Maxos TL-D and TL5 light-lines and enables variable angles between the light-lines. The minimum angle is 45 degrees. Due to its attractive design it is often used in application areas such as shops, schools and museums. Up to four light-lines can be connected with one swivel device. The housing is made of plastic, with a white or silver coating, and with inner supporting elements made of steel. If needed, the swivel device can accommodate lighting control sensors, loudspeakers, etc. It is pre-mounted with an adjustable quick hanger with a 1.25 m steel suspension wire. One dedicated coupling piece (9MX056 CP-SD WH/SI) per trunking section is necessary to connect the trunking to the swivel device. Electrical components for mains feed-through have to be ordered as required.

### Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Akcesoria elektryczne	EC7 [ złączka elektryczna 7-żyłowa]
Akcesoria do zwieszania	brak [ -]	Napięcie wejściowe	220-240 V
Akcesoria mechaniczne	brak [ -]	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Sposób pakowania	No [ -]	Obwód	brak [ -]
Kolor akcesorium	brak	<b>Mechanika i korpus</b>	
Akcesoria oświetlenia awaryjnego	brak [ -]	Długość	- mm
Rodzina produktów	9MX056 [ ACC MAXOS]	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
<b>Dane techniczne oświetlenia</b>		<b>Zatwierdzenie i Aplikacja</b>	
Typ pokrywy optycznej/akcesorium soczewki	brak [ -]	Kod klasy szczelności IP	-

## Maxos accessories

### Dane produktu

Pełny kod produktu 403073213179200

Nazwa produktu na zamówieniu 9MX056 EC7

EAN/UPC - Produkt 4030732131792

Kod zamówienia 13179200

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator SAP – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym 1

Materiał Nr (12NC) 910605019226

Waga netto (szt.) 0,006 kg

