



# Maxos accessories

## 9MX056 EP SI SET

płytką zamykającą

The swivel device is a versatile mechanical connecting device for Maxos TL-D and TL5 light-lines and enables variable angles between the light-lines. The minimum angle is 45 degrees. Due to its attractive design it is often used in application areas such as shops, schools and museums. Up to four light-lines can be connected with one swivel device. The housing is made of plastic, with a white or silver coating, and with inner supporting elements made of steel. If needed, the swivel device can accommodate lighting control sensors, loudspeakers, etc. It is pre-mounted with an adjustable quick hanger with a 1.25 m steel suspension wire. One dedicated coupling piece (9MX056 CP-SD WH/SI) per trunking section is necessary to connect the trunking to the swivel device. Electrical components for mains feed-through have to be ordered as required.

### Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	-	Akcesoria elektryczne	brak [-]
Akcesoria do zwieszania	brak [-]	Obwód	brak [-]
Akcesoria mechaniczne	EP [ płytką zamykającą]	<b>Mechanika i korpus</b>	
Sposób pakowania	SET [ zestaw 2 modułów]	Długość	- mm
Kolor akcesorium	SI	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Akcesoria oświetlenia awaryjnego	brak [-]	<b>Zatwierdzenie i Aplikacja</b>	
Rodzina produktów	9MX056 [ ACC MAXOS]	Kod klasy szczelności IP	-
<b>Dane techniczne oświetlenia</b>		<b>Dane produktu</b>	
Typ pokrywy optycznej/akcesorium soczewki	brak [-]	Pełny kod produktu	403073210825100

## Maxos accessories

Nazwa produktu na zamówieniu	9MX056 EP SI SET
EAN/UPC - Produkt	4030732108251
Kod zamówienia	10825100
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator SAP – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1

Materiał SAP	910683002126
Waga netto (szt.) SAP	0,033 kg

